

## E-250 WARRANTY CARD TARJETA DE GARANTÍA E-250

This is a limited warranty against any manufacturer defects. Normal wear, abuse or improper use of this product is not covered under this limited warranty. This warranty will no longer be valid if the product has been tampered with, taken apart or repaired by anyone other than Eva-Dry. This limited warranty is the only one to apply to this product, and sets forth all responsibilities of Eva-Dry, regarding this product. There is no other warranty, other than describe herein. All Eva-Dry products must be registered within 30 days of purchase to activate this warranty. WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE.

Esta garantía limitada es aplicada únicamente en este producto y adelanta la responsabilidad de Eva-Dry con respecto al mismo. Esta garantía no es válida si se interfiere o se repara por una persona afuera de la compañía de Eva-Dry. No hay garantía más que la explicada en este documento. Todos los productos de Eva-Dry deben ser registrados entre los 30 primeros días de su venta para que esta garantía sea activada, esta no es transferible.



Mail warranty card to the address listed below, scan QR code, or register online at [eva-dry.com](http://eva-dry.com).

Envíe su garantía a la dirección siguiente o regístrese en la web: [eva-dry.com](http://eva-dry.com)

Eva-Dry 12191 W. Linebaugh Ave., #152  
Tampa, FL 33626



Date Purchased   Fecha de Compra		Name   Nombre	
Address   Dirección			
City   Ciudad	State   Estado	Zip Code   Código Postal	
Phone	E-mail		
Purchased From   Comprado de			



### PRODUCT OPERATION

1. View indicator window, if indicator beads are orange, the unit is ready to use. If indicator beads are green, the unit needs to be renewed. (See step 5)
2. Place the unit in desired location to begin absorbing moisture.
3. Monitor indicator beads roughly once a month (2-4 weeks) for color transition from orange to green.
4. Once indicator beads turn green, it is time to renew the unit.
5. To renew, simply fold down the hidden plug and plug into an outlet (avoid the use of extension cords) in a room with good airflow for 12 to 18 hours (approximately). Be sure to maintain a minimum of 3 feet of open space around the unit as the unit will release heat and moisture vapor while plugged in.
6. DO NOT hang the unit from hooks while plugged in for renewal, and no obstructions or contact with any other objects during renewal process.
7. Once renewed, indicator beads will return to orange and the unit will be ready to use again.

Please visit [eva-dry.com](http://eva-dry.com) for more information on the E-250 dehumidifier and other quality products from Eva-Dry.

Thank you for choosing and supporting the Eva-Dry brand.



### PRODUCT INFORMATION



**BEFORE YOU RETURN TO STORE**  
Please review below and call toll-free: 877.382.3790

### FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

#### Where are the lights?

There are no lights on the unit. The indicator window has color changing crystals that indicate when the unit needs to be renewed.

#### Does the unit need batteries or need to be plugged in to absorb moisture?

No, the unit absorbs moisture without power, plugs, or batteries. Once you remove the unit from its packaging it will start absorbing moisture. There is no ON/OFF switch on the unit. The only time the unit needs to be plugged in is when it needs to be renewed by drying it out.

#### When renewing the unit, is it normal for it to warm up?

Yes, when you plug the unit in to dry it out, it will warm up. This is a normal part of the renewal process. Make sure to plug the unit into a well-ventilated area and DO NOT cover the unit.

#### I see water droplets in the indicator window. Is that normal?

Yes. The unit absorbs moisture. That moisture is released during the drying process. It is normal for that released moisture to appear as small water droplets in the indicator window.

#### How long does it need to be plugged in to completely dry out?

The time will vary based on atmospheric conditions. We recommend you leave the unit plugged in overnight. The unit should not be plugged in for more than 18 hours.

You bought the E-250 Mini Dehumidifier to protect what you care about from moisture.

Now protect it by registering your warranty today.



El Mini Deshumidificador E-250 protege lo que más te importa de el exceso de humedad. Ahora protégelo registrando su garantía hoy.



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**STOP** **ANTES DE VOLVER A LA TIENDA**  
Revise lo siguiente y llame sin cargo al: 877.382.3790

### PREGUNTAS FRECUENTES

#### ¿Dónde están las luces?

La unidad no posee luces. El visor indicador tiene cristales que cambian de color que indican cuando es necesario secar la unidad, pero no tiene luces.

#### ¿La unidad necesita baterías o necesita ser enchufada para funcionar?

No, la unidad trabaja sin energía, enchufes ni baterías. Una vez que se extrae la unidad de su embalaje, esta comenzará a absorber humedad. No hay botón de ENCENDIDO/APAGADO en la unidad. En el único momento que necesita ser enchufada es cuando requiere secado.

#### Cuando se la está secando, ¿es normal que se caliente?

Si, cuando enchufa la unidad para secarla, esta se calentará como parte del proceso de secado y del proceso regenerativo. Asegúrese de enchufar la unidad en un lugar bien ventilado y de NO cubrirla.

#### Veo gotas de agua en el visor indicador, ¿es esto normal?

Si, cuando la unidad está absorbiendo humedad y cuando la unidad se está secando es normal ver pequeñas gotas de agua en el visor indicador.

#### ¿Cuánto tiempo necesita estar enchufada la unidad secarse?

Esto variará dependiendo de las condiciones atmosféricas. Sin embargo, recomendamos que deje la unidad enchufada por más de 18 horas.



## FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


1. Observe el visor indicador, si los cristales están de color anaranjado, la unidad está lista para usar. Si están de color verde, la unidad necesita ser renovada (ver paso 5).
2. Ubique a la unidad en el lugar deseado para comenzar con el ciclo de deshumidificación.
3. Controle los indicadores para observar la transición entre el anaranjado y el verde.
4. Cuando el indicador se pone de color verde, la unidad debe ser renovada.
5. Para renovar, simplemente utilice el conector oculto y enchufe (evite el uso de cables de extensión) en un área bien ventilada de 12 a 15 horas (aproximadamente).
6. NO cuelgue la unidad de los ganchos mientras está enchufada para renovarla, y asegúrese que no haya obstrucciones o contacto con otros objetos durante el proceso de renovación.
7. Una vez renovada, el indicador volverá a anaranjado y la unidad estará lista para volverse a usar.

Por favor, visite [eva-dry.com](http://eva-dry.com) para más información en u producto y de otros productos de calidad de Eva-Dry.

**Gracias por elegir y apoyar la marca Eva-Dry.**



E-250



Recommended method of renewal (use wall outlet)  
Método recomendado de regeneración (toma de corriente)

**⚠ Caution: The unit must avoid direct contact with water. Do not drop. Do not open the unit. Do not plug the unit in when the indicator window is ORANGE. Do not leave unit plugged in for more than 18 hours.**

**⚠ Precaución: La unidad debe evitar contacto directo con el agua. No deje caer. No abra la unidad. No enchufe la unidad cuando la ventana del indicador es de color naranja. No deje la unidad enchufada durante más de 18 horas.**



**Eva-Dry**



If it's important to keep,  
keep it dry.

[eva-dry.com](http://eva-dry.com)